

## 中弘网关可控中央空调品牌及型号

### 大金:

系列	系列说明	空调型号	注意事项
VRV X7 L	华东	RUXYQ**BA;	<b>1: 大金单台外机可以接内机或者外机都可以, 当多外机的时候建议接外机的外F1F2.</b> <b>2: 接内机的时候只要把红色58推上去就可以, 如果接的是外机的外F1F2需要把蓝色的3456也推上去。</b>
VRV X7 L	远程控制型	RUCXYQ**BA;	
VRV X7 T	华南	RUXYQ**BAN;	
寒冷地H		RTSXYQ**BA;	
VRV X	已退市	RUXYQ**AB;	
VRV Q更新机		RHXYQ**QY1; RHXYQ**QAY1	
VRV 二级压缩		RHSQ**PY1;	
VRV 二级压缩		RHSQ**PY1+BHSQ20PY1	
大金自由冷暖		RHXYQ**RSY1; RUCXYQ**K; RHCXYQ**AA; RHCXYQ**AAE; RHCXYQ**AAH; RHCXYQ**AAN; RUCXYQ**AA;	
VRV D	定加变(已退市)	RHXYQ**AB;	
新VRV D	全变频	RHXYQ**BA;	
VRV A	定+变(已退市)	RHXYQ**ABE;	
新VRV A	全变频	RHXYQ**BAE;	
VRV C	定+变(已退市)	RHXYQ**ABN;	
新VRV C	全变频	RHXYQ**BAN;	
VRV Σ	定+变(已退市)	RHXYQ10ABH;	
新VRV Σ	全变频	RHXYQ**BAH;	
VRV F 地产系列	单风扇	RDQ*ABV;	

VRV F 地产系列	双风扇	RDQ*ABV; RDQ**ABY; RDQ**BBY;	<p><b>3: 大金需要分配室内机地址, 从线控面板上去分配设置方法咨询经销商。</b></p> <p><b>4: 当进入设置界面显示01而不是00的时候, 千万慌, 是空调和网关之间接线不良或者网关的拨码或者协议不正确造成。</b></p> <p><b>5: 判断内机是否支持还有个小技巧, 百度搜一</b></p>
VRV F 地产系列	顶出风	RDQ**ABY; RDQ**BBY;	
VRV P	全效型/侧出风	RYZQ*AAVP; RPZQ*AAV; RPZQ*BAV; RPZQ**AAY; RPZQ**BAY;	
VRV P	顶出风	RPZQ**ABY;	
VRV P	普通型/上出风	RPQ**ABY;	
VRV P	低矮型/单风扇	RJLQ*AAV;	
VRV 住宅用N	全效型/侧出风	RYZQ*AAVN; RQZQ*AAVN; RQZQ*BAVN; RQZQ**AAYN;	
VRV 住宅用N		RQZQ**BAYN;	
VRV 住宅用N	顶出风	RQZQ**ABYN;	
VRV 住宅用N	标准型/上出风	RQQ**ABYN;	
VRV 住宅用N	低矮型/侧出风	RJLQ*AAV;	
VRV 住宅用S	全效型/侧出风	RYZQ*AAV; RJZQ*AAV; RJZQ*BAV; RJZQ**AAY;	
VRV 住宅用S		RJZQ**BAY; RJZQ**AAY	
VRV 住宅用S	顶出风	RJZQ**ABY;	
VRV 住宅用S	标准型/双风扇	RMXS***EY1C;	
VRV 住宅用S	低矮型/单风扇	RJLQ*AAV;	
VRV U	可接地暖模块	RBZQ*AAV; RBZQ**AAY;	
中小项目Sky Air Multi	双风扇	RSQ***ABY;	
中小项目Sky Air Multi	顶出风	RSQ***ABY;	
中小项目新Sky Air Multi	侧出风	RSQ***BAV; RSQ***BAY;	
中小项目新Sky	顶出风	RSQ***BAY;	

Air Multi系列			<p>下，出现VRV三个字的机器都是支持的。</p> <p><b>6:</b> 接内机的时候接F1F2下面两个端子更牢固和稳定。</p> <p><b>7:</b> 多系统接的时候发现Q1Q2有线，F1F2没线的直接忽略，这是辅机</p>
SkyAir Multi智能型	侧出风	RSQ***BAY;	
SkyAir Multi智能型	顶出风	RSQ***CAY;	
SkyAir Multi智能型		RSQ***BBY;	
家用VRV-PRO		RHX***SY1P	
金制VRV住宅用P	金制全效型	RYCZQ*AAVP; RPCZQ*AAV; RPCZQ*AAV; RPCZQ**BAY; RPCZQ**ABY;	
金制VRV住宅用U		RBCZQ*AAV; RBCZQ**AAV;	
家用LMX		LMXS*ABV; LMXS*BAV;	
VRV住宅用B		RJFQ***AAV; RJCFQ***AAV;	

**日立:**

系列	系列说明	空调型号	注意事项
S-pro 3		RAS-***FSDNY2Q;	<p><b>1:</b> 单系统日立接内机和外机都可以，无需分配地</p>
S-pro (已退市)		RAS-***FSDNY1Q;	
全变频D		RAS-***FSDNQ;	
模块机6Q		RAS-***FSN6Q;	

热回收模块机		RAS-***FSXNQ;	<p>址, 如果想知道地址码, 可以进我们的WEB查看</p> <p>2当多外机的时候, 需要对外机进行拨码, 冷媒系统</p> <p>1推上去, 下面的2.3.4类推, 内机也要一一对应上相应的冷媒系统</p> <p>3: 如果遇到控制不了但是可以反馈的问题, 最大的可能就是日立的线控器是假的, 换真的线控器就可以了。</p> <p>4: 日立的地址我们为了和其他品牌对应上实际</p>
寒冷地		RAS-***FSCNY1Q;	
renewal更新机		RAS-***DSR2Q;	
侧出风S/F		RAS-***FSNMQ;	
SET-FREE mini	单相电	RAS-***FSVN1Q;	
SET-FREE mini	三相电	RAS-***FSYN1Q;	
VAM mini	涡旋	RAS-***FSVN2Q;	
VAM mini	转子	RAS-***FSVN3Q;	
VAM mini	新外观 新框体 转子压缩机	RAS-***FSVN5Q;	
多功能系列	多联机+地暖	RAS-***FSPNYQ;	
VAM别墅机	20141215已退市	RAS-***FSYN2QA;	
VAM别墅 II		RAS-***FSYN2QB;	
IVX mini	已退市	RAS-***HRNM1QA; RAS-***HRNM1Q;	
ES	2016-4-25退市	RAS-***HRNM2Q;	
EX	已退市	RAS-***HRN3Q;	
Expro		RAS-***HRN5Q; RAS-***HRN5QA;	
Expro	新外观 新框体	RAS-***HRN5QB;	
CAM	20141215已退市	RAS-***FSNY9Q;	
CAM II	侧出风	RAS-***FSNY9AQ;	
CAM II	顶出风	RAS-***FSNY9AQ;	
地产智尊	小框体单风扇侧出风 (双转子)	RAS-***FSLN1Q; RAS-***FSLNQ;	
地产智尊	小框体单风扇侧出风 (涡旋)	RAS-***FSLNQ;	
地产智尊	大框体单风扇侧出风 (双转子)	RAS-***FSLNQG;	

地产智尊	新外观 新框体	RAS-***FSLN3Q; RAS-***FSLN2Q;	地址内机和 外机地址码 +1就是我们 WEB显示的地址，控制以我们WEB显示地址为准 5：日立，海信，青岛约克方法和网关是一样的。 6：如果找不到内机，基本就是线没有接好 7：日立接网关的拨码是红色的5 8。 8我实在编不下去了，日立出问题的概率实在太低了。
地产智尊	小框体双风扇侧出风（双转子）	RAS-***FSLN1Q; RAS-***FSLYNQ;	
地产智尊	小框体双风扇侧出风（涡旋）	RAS-***FSLNQE; RAS-***FSLNQ; RAS-***FSLYNQ; RAS-***FSLYN1Q;	
地产智尊	大框体双风扇侧出风（涡旋）	RAS-***FSLYNQ;	
地产智尊	顶出风（涡旋）	RAS-***FSLYNQA;	
节能先锋		RAS-***FSN1Q;	
新N	四面出风嵌入机	RAS-***HN8Q;	
新N	薄型风管机	RAS-**HN8Q;	
新N	低静压风管机	RAS-***HNY8Q; RAS-**HN8Q;	
新N	高静压风管机	RAS-**HN8Q; RAS-***HNY8Q;	
U+强热	低静压风管机	RAS-**HEQ; RAS-***HYEQ;	
U+强热	高静压风管机	RAS-**HEQ; RAS-***HYEQ;	
U+强热	四方向	RAS-**HEQ; RAS-***HYEQ;	
SF智享		RAS-***FSHNQ; RAS-***FSHYNQ;	
US	四方向	RAS-***HN7Q;	
US	薄型风管机	RAS-**HN7Q;	
US	低静压风管机	RAS-***HNY7Q;	
US	高静压风管机	RAS-**HN7Q; RAS-***HNY7Q	
		RAS-***FSXPN2Q; RAS-***FSLPN2Q; RAS-***FSNY5Q; RAS-***FSLNY2Q; RAS-***FSDENY3Q;	

		DLR-***W/BPA;	
--	--	---------------	--

海信:

系列	系列说明	空调型号	注意事项
G2系列		HVR-***W/SG2FZBp	海信和一样是一样的，可以看下日立
M2系列		HVR-***W/SM2FZBp; HVR-***W/SK1FZBp;	
G系列		HVR-***W/SG1FZBp;	
M系列		HVR-***W/SM1FZBp;	
C系列	顶出风（已退市）	HVR-***W/SC1FZBp;	
C系列	横吹风	HVR-***WH/SC1FZBp;	
X系列	顶出风	HVR-***W/SC2FZBp;	
H系列		HVR-***W/H1FZBp; HVR-***W/H1FZBp1; HVR-***W/SH1FZBP;	
E系列	已退市	HVR-***W/E1FZBp	
L系列	已退市	HVR-***W/L1FZBp	
荣耀家系列	单风扇	HVR-***W/E2FZBp;	
荣耀家系列	双风扇	HVR-***W/L2FZBp;	
		HVR-***W/H2FZBp; HVR-***W/SH2FZBp;	

约克日立:

系列	系列说明	空调型号	注意事项
YES-edge+	全变频	YTOH***VPEMBQ;	和日立是一样的,可以看下日立
YES-SUPER+	全变频	YVOH***VPEMBQ;	
YES-comfort+零售	单风扇 单相电	YROH***HSEKBQ;	
YES-comfort+零售	双风扇 单相电	YROH***HSEKBQ;	
YES-comfort+零售	双风扇 三相电	YROH***HSEMBQ;	
YES-slim+地产	单风扇 单相电	YDOH***HSEKBQ	
YES-slim+地产	双风扇 单相电	YDOH***HSEKBQ;	
YES-slim+地产	双风扇 三相电	YDOH***HSEMBQ;	
POWER+	地产	YCOH***HSEKBQ;	
Smart+		YKOH***HSEKBQ;	
YES-free多管机		YFOH***H3EAAQ; YFOH***H4EAAQ;	
YES-multi多管机		YPOH***H3EAAQ; YPOH***H4EAAQ;	

东芝开立:

系列	系列说明	空调型号	注意事项
SMMS-i 国产	泰国压机	MMY-MHP****HT8-C1;	1: 东芝是把网关的红色58推上去接东芝空调的U1U2
SMMS-i 国产	日本压机	MMY-MHP****HT8-C2;	
SMMS-i 进口	侧出风	MCY-MAP****HT8-C;	
SMMS-i 进口	顶出风	MMY-MAP****HT8-C;	
SMMS e	国产 泰国压机	MMY-MHP****HT8-C1;	

SMMS e	国产 日本压机	MMY-MHP****HT8-C2;	<p>2: 东芝也需要和大金一样分配地址, 具体分配方法联系经销商。</p> <p>3多外机连接的时候需要接外机的U3U4, 具体方法比较多, 因为东芝分配外机地址是个技术活, 联系我们指导技术的时候买瓶水, 不然讲的时间长了容易口渴。</p> <p>4: 重点是要为了要水, 而是提醒你做好心里准备, 调试时间比较长。</p>
SMMS e	泰国产	MMY-MAP****HT8P-C;	
SMMS C	泰国产	MMY-MH****HC8-C/C1; MMY-MH****HC8-C1;	
Mini SMMS	中国产 单风扇	MCY-MHP****HT-C/CF; MCY-MAP****HT-C/CF	
Mini SMMS	中国产 双风扇	MCY-MHP****HT-C/CF; MCY-MHP****HT8-CF;	
Mini SMMS	中国产三风扇	MCY-MHP****HT8-C1; MCY-MHP****HT8-C2; MCY-MHP****HT8-C;	
Mini SMMS	日本产	MCY-MAP****HT-C; MCY-MAP****HT8-C;	
地产产品	单风扇 侧出风	MCY-MHP****HT-CF;	
地产产品	双风扇 侧出风	MCY-MHP****HT-CF; MCY-MHP****HT8-CF;	
地产产品	三风扇侧出风	MCY-MHP****HT8-C1F; MCY-MHP****HT8-C2F;	
地产产品	顶出风	MMY-MHP****HT8-C1/C2/C1F;	
		MMY-MAP****HT8;	
MMS-R		MMY-MHP****HR8-C;	

三菱电机：

系列	系列说明	空调型号	注意事项
YPKC系列		PUHY-P***YPKC-A;	<p>1: 单外机的情况下, 设备接上去就可以用, 也无需拨码分配地址。</p> <p>单外机建议接内机或者外机接内M1M2,</p> <p>2看到P开头的多联机都是可以控制的。</p> <p>3一个设备控制多套外机的时候, 建议由空调公司拨码, 真的很麻烦, 至于多麻烦还是自己体会。</p> <p>室内、室外都有接口</p> <p>室外有接口, 室内没有接口</p>
		PUHY-P***YPKC-KF;	
YLKC系列		PUHY-P***YLKC-A;	
		PUHY-P***YDKC-A;	
YKC	标准型(已退市)	PUHY-P***YKC-A;	
YKC	高效型(已退市)	PUHY-P***YEKC-A; PUHY-P***EKC-A	
YJC	小框体(已退市)	PUHY-P***YJC-A;	
YJC	大框体(已退市)	PUHY-P***YJC-A;	
		PUHY-P***YMKC-A; PUMY-SP***YKMC-SD;	
R2热回收系列		PURY-P200YJMC-A;	
R3热回收系列		PURY-P250YJMC-A;	
R4热回收系列		PURY-P300YJMC-A;	
R5热回收系列		PURY-P350YJMC-A;	
R6热回收系列		PURY-P400YJMC-A;	
冰焰系列		PUHY-HP***YHMC-B;	
PowerMulti 菱耀	223V/双风扇	MXZ-8C200VAM-C;	
PowerMulti 菱耀		MXZ-8C200VAM1-C;	
PowerMulti 冰		MXZ-8C***VAMZ-C;	

焰		MXZ-8C***VAMZ1-C;	
SmartMulti 菱睿	220V/侧出风 (国产)	PUMY-P***VHMC-S;	
SmartMulti 菱睿	380V/侧出风 (日本产)	PUMY-P***YHMC-C;	
SmartMulti 菱睿	380V/上出风 (国产)	PUHY-P***YRKC-A;	家用大机组, 不能并接, 只能一个外机接一个集中控制器
SmartMulti 菱睿	380V/ 上出风 (国产)	PUHY-P***YRJC-A;	
		PUHY-EHP***YHMC-A; PUMY-SP***VHMC-SD; PUMY-SP***VHMC-SR	

**三菱重工:**

系列	系列说明	空调型号	注意事项
KX6系列	KX6mini (泰国)	FDC***KXEN6;	-K为组合型
KX6系列	KX6mini (国产)	FDC***KXEN6J;	1: 三菱重工需要把红色的67推上去, 然后接我们网关的XY接口 接空调的AB 2: 如果调试找不到内机, 此时可以把XY线对调下线序就可以了
KX6系列	双风扇 (国产)	FDC***KXE6G	
KX6系列	顶出风(Q青岛产)	FDC***KXE6Q-K; FDC***KXE6Q;	
KX6系列	顶出风 (进口)	FDC***KXE6-K; FDC***KXE6;	
KX6系列	High-head	FDCH***KXE6-K; FDCH***KXE6;	
KXZ系列	泰国	FDC***KXZE1G;	
KXZ系列	中国	FDC***KXZE1GQ;	

KXZmini	双风扇	FDC***KXZPE1GQ;	3: 三菱重工接单外机也无需拨码, 接上去就可以使用
		FDC***KXZPEGQ; FDC***KXZPE1NJ;	
SCM 多管制	进口	SCM80ZJC-S;	4: 多外机的时候也是很麻烦, 需要拆开每一套内机和外机去拨码, 所以真的很麻烦的
SCM 多管制	国产	SCMA***I;	

格力:

系列	系列说明	空调型号	注意事项
		GMV-HXR***WL/A;	1: 格力单外机系统无需拨码, 接上去就可以使用, 查看地址是在我们的WEB界面查看 2: 接外机的时候直接接HL接空调的G1G2接口, 3: 如果需要接内机的话, 需要把红色2推上去, 接内
GMV Star	单风扇	GMV-H***WL/A;	
GMV Star	双风扇 单相电	GMV-H***WL/A;	
GMV Star	单相电	GMV-H***WL/D;	
GMV Star	双风扇 三相电	GMV-H***WL/A; GMV-H***WL/AS;	
		GMV-H***WL/A2;	
GMV Crown		GMV-H***WL/B;	
GMV 雅居	单风扇	GMV-H***WL/F;	
GMV 舒睿	三管 侧出风	GMV-HZ***WL/A;	
格力家用严寒地铂韵系列		GMV-H***WL/B1	
GMV UP (智睿)	变频变容压缩机	GMV-H***WL/C;	
GMV Power	家用侧出风	GMV-H***WL/B;	
GMV Tops	别墅型 (旧)	GMV-H***W/A;	
GMV Tops	别墅型 (新)	GMV-H***W/B;	

GMV Unic 多能一体	侧出风	GMV-HS***WL/A;	机的D1D2接口。 4: 如果无法找到空调, 对调下极性就可以。
GMV Unic 多能一体	上出风	GMV-HS***W/A;	

美的:

系列	系列说明	空调型号	注意事项
MDV S	全直流变频 模块式	MDV-***(*) W/D2SN1-8U1; MDV-***(**) W/D2SN1-8V1; MDV-***(**) W/D2SN1-8X1;	1: 美的拨码需要把红色的67推上去 2: 外机的XY接我们的网关的XY, 如果找不到对调下极性。 3、看室外机拨码图, 是否有地址自动分配的拨码, 且
MDV S	全直流变频 整体式	MDV-***W/D2SN1-8U1; MDV-***W/D2SN1-8V1; MDV-***W/D2SN1-8X1;	
MDV X (G)	模块式	MDV-***(**) W/D2SN1-8U0 (G); MDV-***(**) W/D2SN1-8V0 (G);	
MDV X	模块式	MDV-***(**) W/D2SN1-8U0; MDV-***(**) W/D2SN1-8V0	
MDV Xi	整体式 定加变	MDV-***W/DSN1-8U0; MDV-***W/DSN1-8V0; MDV-670W/DSN1-9U0; MDV-***W/DSN1-9V0;	
MDV Xi	整体式 全变频	MDV-***W/D2SN1-8U0; MDV-***W/D2SN1-8V0; MDV-***W/D2SN1-9V0;	

		MDV-***(**) W/DSN1-8V0 (S) ; MDV-***(**) W/DSN1-9V0 (S) ;	<p>是否有效？需要拨成自动分配；</p> <p>4、看室外机拨码图，是否有新旧协议的拨码，需要调节为旧（老）或“配旧集控器使用”支持协议。</p> <p>5、重新拨3和4中的拨码后需要室内外机重新上电，等待大概10分钟（美的机器自身的地址寻址和分配</p>
MDV 4+直流变频	模块组合	MDV-252 (8) W/DSN1-890 (G) ;	
MDV 5+直流变频	模块组合	MDV-280 (10) W/DSN1-890 (G) ;	
MDV 6+直流变频	模块组合	MDV-335 (12) W/DSN1-880 (G) ;	
MDV 7+直流变频	模块组合	MDV-400 (14) W/DSN1-880 (G)	
MDV 8+直流变频	模块组合	MDV-450 (16) W/DSN1-880 (G) ;	
MDV 9+直流变频	模块组合	MDV-500 (18) W/DSN1-880 (G) ;	
MDV 10+直流变频	整体式	MDV-252W/DSN1-891 (G) ;	
MDV 11+直流变频	整体式	MDV-280W/DSN1-891 (G) ;	
MDV 12+直流变频	整体式	MDV-335W/DSN1-890 (G) ;	
MDV 13+直流变频	整体式	MDV-335W/DSN1-880 (G) ;	
MDV 14+直流变频	整体式	MDV-400W/DSN1-880 (G) ;	
MDV 15+直流变频	整体式	MDV-450W/DSN1-880 (G) ;	
MDV 16+直流变频	整体式	MDV-500W/DSN1-880 (G) ;	
MDV 17+直流变频	整体式	MDV-530W/DSN1-990 (G) ;	
MDV 18+直流变频	整体式	MDV-560W/DSN1-990 (G) ;	
MDV 19+直流变频	整体式	MDV-560W/DSN1-920 (G) ;	
MDV 20+直流变频	整体式	MDV-615W/DSN1-940 (G) ;	
MDV 21+直流变频	整体式	MDV-670W/DSN1-940 (G) ;	
MDV 22+直流变频	整体式	MDV-730W/DSN1-980 (G) ;	
MDV 23+直流变频	整体式	MDV-785W/DSN1-980 (G) ;	
MDV 24+直流变频	整体式	MDV-850W/DSN1-980 (G) ;	
MDV 25+直流变频	整体式	MDV-900W/DSN1-980 (G) ;	
		MDV-***(**) W/D1SN1T-890 (G)	
D4+数码涡旋		MDV-D***(*) W/SN1-890 ; MDV-D***(**) W/SN1-880 ;	

侧出风变频多联机		MDV-***W/DSN1-8R0; MDV-***W/DSN1-8T0; MDV-***W/DSN1-8T1;	过程)后, 再将网关上电 <b>5: 重要提示, 美的的面板相当于遥控器, 用集控控制过面板是没有反馈的, 单向过程。</b> <b>6单外机也是无需分配地址, 多外机可以通过遥控器分配或者线控器。</b>
尊享家	单相电	MDVH-V***W/N1-610(E1);	
尊享家	三相电	MDVH-V***W/SN1-610(E1); MDVH-V***W/SN1-611(E1); MDVH-V***W/SN1-8R0(E1);	
尊享家i		MDVH-V***W/N1-***i(E1);	
畅享家	单相电	MDVH-V**W/T*N1-*** (E1);	
TR	单相电	MDVH-V***W/N1-***TR(E1);	
TR	三相电	MDVH-V***W/SN1-612TR(E1); MDVH-V***W/SN1-8R0TR(E1);	
乐享家II代		MDVH-V***W/N1-***P(E1);	
TR+mini		MDVH-V***W/N1-5R0(E1);	
TR+S		MDVH-V***W/N1-615TR(E1);	
		MDVH-V***W/N1-TR(F);	
酷风系列		MJZ-80W/BP3N1-311CC(1); MJZ-***W/BP3N1-5R0CC(1); MJZ-***W/BP3N1-615CC(1);	
		MJZ-***W/BP3N1-E01CF(1); MDS-H***W(E1); MDS-H***W/S(E1);	

海尔:

系列	系列说明	空调型号	注意事项
MX无线多联机		RFC***MXMLYA;	1: 海尔外机

		RFC***MXMLYR;	<p>的PQ接我们 网关的F1F2 就可以 2; 拨码是红 色的58推上 去 3海尔单外机 是自动分配 地址, 可以直 接使用。 4: 没有极性, 不必在意极 性的问题。 5: 纯属凑字 数了, 其他的 问题我实在 想不起来了</p>
MX7		RFC***MX7;	
SA+		RFC***MXSKYA (内);	
SA		RFC***MXSKYA;	
SN		RFC335MXSKYN;	
MX6直流变频		RFC***MX6;	
云尊系列		RFC***MXSDVA (G);	
		RFC***MXSDYA;	
变容量MX	顶出风	RFC***MX;	
MXS系列家中零售	单相电	RFC***MXS;	
MXS系列家中零售	三相电侧出风	RFC***MXS-T; RFC***MXS-A;	
家庭中央空调 KVR		KVR-***W/D522B;	
家用智尊+系列	单相电	RFC***MXSCVA;	
家用智尊+系列	三相电	RFC***MXSCYA;	
家用智尊系列	单相电	RFC***MXSAVA;	
家用智尊系列	三相电	RFC***MXSAYA;	
家用智尊系列	恒温恒湿	RFC280MXSAYH;	
		RFC***MXSAVB;	
智尊系列		RFC***MXSAVC (G);	
		RFC***MXSCVC (G); RFC***MX7-V; RFC***CX7; RFC***MXS-V; RFC***M-A;	

		RFC***M-B;	
--	--	------------	--

三菱重工海尔：

系列	系列说明	空调型号	注意事项
VX6	侧出风单相电	RFC***VX6;	三菱重工海尔和三菱重工是一样的，也是空调的AB接网关的XY，红色的67推上去。 2如果找不到空调首先对调下极性，不行把红色的2推上去 3很多三菱重工海尔是不支持多个外机串联的
VX6	侧出风三相电	RFC***VX6;	
VX6	上出风	RFC***VX6-K; RFC***VX6;	
VX6		RFC280VX6-R;	
KX6	侧出风单相电	RFC***KX6;	
KX6	侧出风三相电	RFC***KX6; RFC***KX6-1; RFC335KX6-1-K;	
KX6	顶出风	RFC***KX6;	
KX6		RFC***KX6-1; RFC560KX6-K; RFC560KX6-1-K;	
KX4		RFC***KX4; RFC335KX4-K; RFC***KX4;	
TX智能楼宇		RFC***TX-K;	
VX5热源核家用		RFC***VX5;	
VX6热源核家用		RFC180VX5;	
VX7热源核家用		RFC255VX5;	
VX8热源核家用		RFC280VX5;	
家用TX		RFC***TX;	
家用JX	转子压缩机	RFC***JX;	
		RFC160TX-T; RFC140JX-H; RFC224TX-H	

三星:

系列	系列说明	空调型号	注意事项
		AM***KXVGGH;	1三星的XY接我们网关的XY,然后把网关的红色67推上去 2找不到空调就对调下极性 3单外机接内机或者外机都可以
SUPER DVM S	A系列	AM***KXVAGH;	
SUPER DVM S	R系列	AM***KXVRGH;	
NASA	S(已退市)	AM***FXVSGH;	
NASA	A(已退市)	AM***FXVAGH;	
NASA	R(已退市)	AM***FXVRGH;	
NASA	已退市	AM***FXVRGH5;	
DVM S	S系列(已退市)	ADX***VSGHA;	
DVM S	A系列(已退市)	ADX***VAGHA;	
DVM S	R系列(已退市)	ADX***VRGHA;	
DVM S Shooter		AM***JXVDGH;	
SUPER FJM		RVX IHF***EA;	
DVM S ECO	单风扇 (双转子压缩机)	AM***JXMKEH;	
DVM S ECO	双风扇(高压腔 喷气增焓涡旋压机)	AM***FXMDGH;	
DVM S ECO	双风扇	AM***KXMDGH;	
DVM S ECO	小巧型/单风扇 (双转子压缩机)	AM***JXMDEH;	
星光-MII系列	单风扇	AM030HCMDEH/SC;	
星光-MII系列	双风扇	AM***HCMDEH/SC;	
星光-MII系列	原装进口	ADX***MDGHA;	

FJM mini	多管制	AJ***JCJ4EH5;	
CAC	四方向 变频一拖一	ACN****DEHA/ACX***ADEHA;	
CAC	四方向 定速一拖一	ACN****DGEA/ACX****DGEA;	
		AM***JXVAGH; AM***JXMKEH5; AM***KXMDGH;	

约克:

系列	系列说明	空调型号	注意事项
YES-edge	全变频	YVOH***VPEE; YVOH***VVEE;	
YES-edge	定加变	YVOH***VVEE;	
YES-Eco		YEOH***HSEM; YEOH***VSEE	
家用YES-mini	2015	YROH***HSEK;	
YES-SLIM		YVOH***HSEM;	
家用YES-mini	2012	YVOH**KH-0A;	
家用YES-mini	双转子压缩机	YVOH***HSEK;	
YES-smart		YKOC***HSEK;	
YES-power	双转子压缩机	YCOH***HSEK;	
YES-comfort	涡旋压缩机	YROH**HSEM;	
		YEOH***HSEM; YKOH***HSEM; YCOH***HSEM;	

松下:

系列	系列说明	空调型号	注意事项
----	------	------	------

		CU-ME**B1YD6N;	
FSV EX	全直流变频	CU-ME**B1YD6;	
MASTER GMAX	全直流变频	CU-ME**B1YX6;	
		CU-ME**B1YX6N;	
6N1		CU-ME**B1YD5;	
MASTER III	单相电	CU-ME**B01;	
MASTER III	顶出风	CU-ME**B1Y02;	
	双风扇 单相电	CU-ME**BX3;	
	双风扇三相电	CU-ME**BYX3;	
MASTER mini	单相电 多管制	CU-ME**B03;	
MASTER GMAX	9-10匹侧出风	CU-ME**BYX3;	
		DLR-***W/BPB02; DLR-***W/BPB03 DLR-***W/BPX3; DLR-***W/BPYX3; U-10LE1H7; CU-ME**BL1; CU-ME**B08; CU-ME**BD3A; CU-ME**BD5;	

**LG:**

系列	系列说明	空调型号	注意事项
MULTI V 5		ARUN***LTE5;	1: LG的XY接 我们网关的 XY, 然后把网 关的红色67 推上去 2: 找不到空 调就对调下
MULTI V 5 PRO		ARU***LT4;	
MULTI V IV	全直流变频	ARU***ST4;	
MULTI V IV		ARU***WT4;	
MULTI V IV PRO	全直流变频	ARU***LT4;	
MVS IV	商用中小项目/ 别墅	ARU***MT4;	

MULTI V S 智能户式多联机	单风扇 单相电	ARU****WS;	极性 3: 单外机接 内机或者外 机都可以
MULTI V S 智能户式多联 机		ARU****WS;	
MULTI V S 智能户式多联机	三相电	ARU****WS4; ARUN***LSS0;	
变频MULTI系列	多管制	AMU0700N3F; AMU0700N4F; AMU0800N3F; AMU0801N3F; AMU0800N4F; AMU0801N4F; AMU0900N4F; AMU0900N5F;	
		AMU0701N3F; AMU0701N4F; AMU0901N4F; AMU0901N5F;	
MVS II	UX2单模块	ARU****WT4;	
MVS II	UX3单模块	ARU****WT4	

奥克斯:

系列	系列说明	空调型号	注意事项
ARV X7	模块机	DLR-***W5/DCM-ARVX7; DLR-***W5/DCM3-ARVX7;	1: LG的XY接 我们网关的 XY, 然后把网 关的红色67 推上去 2: 找不到空 调就对调下 极性
ARV-X		DLR-***W5/DCM-ARVX; DLR-***W5/DCM3-ARVX;	
ARV-5		DLR-***W5/DCM-ARV5;	
ARV-III	直流变频	DLR-***W5/DCM-ARV3;	
ARV-II		DLR-***W5/DCM-ARV2;	
		DLR-***W5/DCM; DLR-***W/DCZ2;	

		DLR-220W5/DCM+; DLR-***W5/DCPM; DLR-***W/DCZ+; DLR-450W5/DC; DLR-***W5/DCSM; DLR-72W/DCT3; DLR-260W5/DCZ2; DLR-***W/DCZ7;	3: 单外机接 内机或者外 机都可以
--	--	---	--------------------------

**博世:**

系列	系列说明	空调型号	注意事项
家用多联		DCIM**-1C; DCIM**-3C;	博世请看下 美的的说明, 一样的操作
DCIS	全直流变频	DCIS**/**-3C;	
DCIV	室外机 直流变频系列单机	DCIV**/**-3C;	

**开利:**

系列	系列说明	空调型号	注意事项
		38VR00*H102010;	请看下美的 的说明, 一样 的操作
		38VR004H10201S;	
		38VR007H11901S;	
		38VR00*H119010;	
		38VR00*H10901S;	
		38VR0**H109013;	
		38VR0**H109011;	
		38VR0**H109013;	
		38VR00*H102050;	
		38VF0**H109015;	
		38VR0**H1090K0;	

		38VF0**H109010;	
--	--	-----------------	--

麦克维尔:

系列	系列说明	空调型号	注意事项
MDS-DR5	变频多联机	MDS***DR5;	
carefree	直流变频多联式	MDS***ER5;	
Villa	别墅型全直流变频多联式	MDS***ER5;	
ECO Super	直流变频多联式	MDS***E5-FV;	
MDS-DR5	变频多联机	MDS***DR5;	

注意:

1. 支持品牌，一个外机带五台以上内机直接判断支持。
2. 内机上看到分支器（三通），直接判定支持。
3. 三菱电机室外机 P 开头、大金 vrv 类型、日立室外机型号 RAS 开头直接判定支持。